

## Instrukcja pielęgnacji

### Tkanina gładka

**Pokrycia tapicerskie czyścić odkurzaczem lub szczotką.  
Normalne zabrudzenia usuwać mydlinami.  
Piankę adhezyjną i tkaninę należy zmyć wilgotną ściereczką.**

<b><u>Procedura nr 1</u></b>	Odkurzanie odkurzaczem lub szczotką
<b><u>Procedura nr 2</u></b>	Usunąć luźny brud; przeschnięte zabrudzenia ostrożnie poluzować tępą krawędzią noża lub brzegiem łyżki i odessać odkurzaczem.
<b><u>Procedura nr 3</u></b>	Zabrudzenia usuwać możliwie jak najszybciej po ich powstaniu ciepłą wodą i ściereczką (najlepiej z mikrofazy) przez oklepywanie powierzchni.
<b><u>Procedura nr 4</u></b>	Silne zabrudzenia zmiękczyć łagodnym środkiem do czyszczenia (ew. 30 % roztworem mydła szarego) i spłukać czystą wodą, wilgoć wchłonąć do ręcznika.

#### **Ważna wskazówka:**

Każdy środek do czyszczenia nanosić drogą pośrednią za pomocą ściereczki, poza preparatem do usuwania wosku świecowego firmy Havener.

#### **Każdorazowo po odplamianiu:**

Miejsce po plamie spłukać czystą wodą, a wilgoć wchłonąć do ręcznika.

#### **Zalecenia dotyczące czyszczenia:**

**Plamy rozpuszczalne w wodzie**

**Procedura nr 3**

**Plamy o zawartości tłuszczu**

**Procedura nr 4**

#### **Uwaga:**

Przy stosowaniu konwencjonalnych środków do czyszczenia dostępnych w handlu należy zawsze przestrzegać wskazówek dozowania zalecanych przez producenta środka. Stosować wyłącznie środki do czyszczenia nie zawierające oleju lub tłuszczu.

Czyszczenie chemiczne i na sucho nie jest właściwym sposobem czyszczenia tkanin gładkich.

Usunięcie substancji przesuszonych lub pozostających w materiale pokrycia tapicerskiego od dłuższego czasu jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Powierzchnia tapicerki nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, chlorków, preparatów do polerowania, politur do mycia i pielęgnacji oraz preparatów aerozolowych.

**Preparat do usuwania wosku świecowego**  
**P. R. Havener - (dostępny bezpośrednio u nas)**