

Betriebsanleitung

Thermoplush - Heizteppich

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines beheizten Orgelbankpolsters entschlossen haben. Für die Herstellung unserer Heizpolster werden nur hochwertige Materialien verwendet, so dass Ihnen Ihr Polster bei sachgemäßer Behandlung viele Jahre angenehme Wärme liefert.

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und sind daher exakt einzuhalten!



Wo Sie Thermoplush-Heizteppiche nicht verwenden dürfen:

Thermoplush-Heizteppiche sind nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen, wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt. Desweiteren sind Thermoplush -Heizteppiche nicht rollstuhlfest und dürfen nicht unter Bürostühlen mit Rollen verwendet werden.

Thermoplush-Heizteppiche weisen auch an ihrer Unterseite höhere Temperaturen auf! Legen Sie daher die Heizteppiche nicht auf temperaturüberempfindliche Unterlagen.

Technische Daten:



- Standardgröße: 70 x 100 cm oder Wunschmaß - Anschluss: 3,0 m Flachbandkabel mit Stecker
- Betriebsspannung: 230 Volt
- Leistung: 120 oder 250 Watt pro m² (empf. Leistung bei kaltem Steinboden: 250W / m²)
- Farben: verschiedene Farbtöne und Teppichqualitäten erhältlich
- Anwendung: z. B. vor dem Altartisch
- Einfache Montage: auflegen - anstecken - heizen

P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

Inbetriebnahme:

- Entfernen Sie alle spitzen Gegenstände von der Fläche, auf welche der Heizteppich aufgelegt werden soll.
- Thermoplush-Heizteppiche dürfen nicht auf unebenen Flächen (wie z.B. Gitterrosten, Kieswegen u. ähnlichem) verwendet werden.
- Thermoplush-Heizteppiche dürfen nicht bei tiefen Temperaturen (unter + 5°C) stark gebogen oder eingerollt werden.
- Thermoplush-Heizteppiche aus der Verpackung entnehmen, mit der Teppichfläche nach oben auf den Fußboden auflegen und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Nicht in gefaltetem oder gerolltem Zustand benutzen!
- Thermoplush -Heizteppiche nicht in der Badewanne oder Dusche in Betrieb nehmen!

Beim Betrieb beachten:

- Thermoplush-Heizteppiche nicht abdecken, keine Möbel draufstellen - ausgenommen Stühle.
- Thermoplush-Heizteppiche vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper z. B. Reißzwecken untersuchen!
- Vor der Untersuchung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- **VORSICHT!** Keine Nadeln hineinstecken! Keine spitzen Gegenstände eintreten!
- Bei Automatikbetrieb (Zeitschaltuhren, Timer...) muss in angemessenen Abständen die Funktion kontrolliert werden, um ein unkontrolliertes Heizen zu vermeiden (z.B. Dauerbetrieb, Heizen im Sommer...)
- **ACHTUNG!** Heizteppich nicht mehr benutzen, sobald die Kunststoffschicht an der Lauffläche (Teppichseite) sichtbar wird oder, wenn mechanische Beschädigungen der Stoffumhüllung eingetreten sind.
- Netzkabel am Boden führen (nicht in geringer Höhe spannen) um Stolpergefahr zu vermeiden.

Reinigung:

- Beim Reinigen auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Nicht in der Waschmaschine waschen!
- Kein Wasser über das Heizsitzpolster gießen oder das Heizsitzpolster in Wasser einlegen!
- Mit handelsüblichen Teppich-Reinigungsmitteln und Staubsauger behandeln.
- Keine Chemikalien verwenden, die PVC auflösen! (z.B. Aceton)
- Flecken mit Havener-Kerzenwachsentsferner behandeln.

Transport - Lagerung:

- Thermoplush - Heizteppiche nicht falten oder knicken!
- Möglichst in flachem Zustand transportieren. (Falls der Teppich eingerollt wird, einen Biegeradius von 15 cm nicht unterschreiten.)
- Thermoplush - Heizteppiche nicht am Netzkabel aufhängen oder an diesem nachschleifen.
- Unsere Produkte werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst, so dass mit Änderungen gerechnet werden muss. Fordern Sie deshalb regelmäßig neues Informationsmaterial an!