

## Betriebsanleitung / Technische Daten

### ORGELPEDALHEIZUNG / ALTARAUFPLATZHEIZUNG

Zur Vermeidung von kalten Füßen des Organisten und von Handkälte am Altar. Eine Glasfaser verstärkte Kunststoffmatte mit integriertem Kunststoff-Flächenheizleiter garantiert eine gleichmäßig, homogene Wärmeabgabe. Hochwertiges Material und langjähriges Know-how auf dem Gebiet der Kirchen-Beheizung zeichnet dieses nur ca. 2 mm starke Produkt besonders aus.

#### Technische Daten:



- Maße: 60 cm x 100 cm (oder Maßanfertigung)
- Leistung: 150 Watt / 230 V (bei einer Größe von 60 cm x 100 cm)
- Anschluss: 2,5 m Flachbandkabel und Stecker
- Farbe: hellgrau
- Anwendung: auf dem Altartisch (unter dem Altartuch) unter dem Orgelpedal
- einfache Montage: auflegen - anstecken – heizen

#### Wo Sie die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung nicht verwenden dürfen:

Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung ist nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen, wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt. Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung ist ausschließlich für den Gebrauch auf Altartischen und unter dem Orgelpedal zu verwenden.

#### Inbetriebnahme:

- Entfernen Sie alle spitzen Gegenstände von der Fläche, auf welche die Heizung aufgelegt werden soll.
- Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung darf nicht auf unebenen Flächen (wie z.B. Gitterrosten, Kieswegen u. ähnlichem) verwendet werden.
- Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung darf nicht bei tiefen Temperaturen (unter + 5°C) stark gebogen oder eingerollt werden.
- Heizung aus der Verpackung entnehmen, ausgebreitet auf die zu beheizende Fläche legen und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Nicht in gefaltetem oder gerolltem Zustand benutzen!
- Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung nicht in der Badewanne oder Dusche in Betrieb nehmen!

#### Beim Betrieb beachten:

- Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung nicht abdecken, keine Möbel draufstellen.
- Die Orgelpedalheizung / Altaraufplatzheizung vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper z. B. Reißzwecken untersuchen!
- Vor der Untersuchung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- **VORSICHT!** Keine Nadeln hineinstecken! Keine spitzen Gegenstände eintreten!
- Bei Automatikbetrieb (Zeitschaltuhren, Timer...) muss in angemessenen Abständen die Funktion kontrolliert werden, um ein unkontrolliertes Heizen zu vermeiden (z.B. Dauerbetrieb, Heizen im Sommer...)
- Netzkabel am Boden führen (nicht in geringer Höhe spannen) um Stolpergefahr zu vermeiden.

# P. R. HAVENER

## Wärme für Kirchen

### Reinigung:

- Beim Reinigen auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Nicht in der Waschmaschine waschen!
- Kein Wasser über die Orgelpedalheizung / Altarauflageheizung gießen oder in Wasser einlegen!
- Den Kunststoff nur feucht abwischen.
- Keine Chemikalien verwenden, die PVC auflösen! (z.B. Aceton)

### Transport - Lagerung:

- Orgelpedalheizung / Altarauflageheizung nicht falten oder knicken!
- Möglichst in flachem Zustand transportieren. (Falls die Heizung eingerollt wird, einen Biegeradius von 15 cm nicht unterschreiten.)
- Orgelpedalheizung / Altarauflageheizung nicht am Netzkabel aufhängen oder an diesem nachschleifen.
- Unsere Produkte werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst, so dass mit Änderungen gerechnet werden muss.  
Fordern Sie deshalb regelmäßig neues Informationsmaterial an!

### Anwendungsbeispiele:

