

## Instrukcja pielęgnacji *Kokos i sizal*

### **Czyszczenie bieżące**

Zalecane jest codzienne czyszczenie wykładzin. Do czyszczenia wykorzystać odkurzacz szczotkowy wysokiej mocy ze szczotką o miękkiej szczecinie (aby zapobiec uszkodzeniu materiału wykładziny). Zbrudzenia należy usuwać możliwie bezpośrednio po ich powstaniu, a płyn natychmiast wchłonąć do ręcznika.

### **Usuwanie plam**

Przed przystąpieniem do usuwania plam sprawdzić trwałość barwy i materiału przez nałożenie preparatu w niewidocznym miejscu wykładziny. Odpowiedni odplamiacz natryśnąć delikatnie bezpośrednio na plamę i oklepywać ściereczką. W przypadku starszych plam ostrożnie wetrzeć odplamiacz za pomocą szczotki o naturalnym włosiu. Pozostawić kilka minut do zadziałania preparatu. Uwolniony brud zebrać chłonnym ręcznikiem, nie pocierać zbyt gruntownie. Pozostałości odplamiacza należy po przesuszeniu powierzchni usunąć przez ostrożne szczotkowanie. Należy zawsze przestrzegać instrukcji stosowania użytego środka do czyszczenia/odplamiacza.

### **Rozlania wody**

Wodę usunąć chłonnym ręcznikiem i osuszyć całkowicie przez oklepywanie ręcznikiem. Następnie osuszyć suszarką do włosów w kierunku do środka.

### **Czyszczenie podstawowe**

Stosować odpowiednie dla produktu naturalnego szampony do czyszczenia i unikać szerokopowierzchniowego przemoczenia materiału. Wetrzeć równomiernie piankę aerozolową w wykładzinę za pomocą szczotki o naturalnym włosiu. Po wyschnięciu związany brud usunąć za pomocą odkurzacza szczotkowego.

### **Uwaga**

**Nigdy nie używać rozpuszczalników zawierających węglowodory chlorowcowane (np. tetry)! Mat zatrzymujących brud z zasady nie wolno prać w pralkach.**