

Instrukcja pielęgnacji *Czysta strefa przejścia*

Czyszczenie bieżące

Zależnie od dziennej frekwencji wiernych zalecamy czyszczenie w trybie codziennym.

W tym celu można wykorzystać maszynę o typie odkurzacza szczotkowego. Odkurzacze szczotkowe z 1 lub 2 szczotkami walcowymi usuwają brud aż do głębokości tkaniny nośnej. Ponadto szczotki prostują materiał okrywy ku górze i przygotowują czystą strefę przejścia ponownie na przyjęcie brudu.

Czyszczenie pośrednie

Jako czyszczenie pośrednie można wykorzystać metodę ekstrakcji natryskowej. W tej metodzie najpierw zostaje usunięty brud zgrubny za pomocą odkurzacza szczotkowego, po czym w okrywę wykładziny zostaje wtryśnięta woda pod wysokim ciśnieniem – następnie w tym samym przejściu roboczym woda zostaje ponownie odessana.

Na zakończenie należy kilkakrotnie wypłukać wykładzinę czystą wodą.

Czyszczenie podstawowe

W pewnych odstępach czasu, zależnie od frekwencji wiernych przechodzących przez czystą strefę przejścia, należy przeprowadzić czyszczenie podstawowe. Najpierw wykonać odkurzanie odkurzaczem szczotkowym, a następnie szamponowanie maszyną 3-tarczową o tarczach przeciwbieżnych. Natychmiast potem wykonać czynność wypłukiwania i odessania szamponu za pomocą maszyny natryskowo-zasysającej.

Ważnym czynnikiem jest dostosowanie czyszczenia podstawowego do stwierdzonego stopnia zabrudzenia. Tę decyzję można podjąć tylko na miejscu. W każdym razie przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli, aby czysta strefa przejścia z powodzeniem spełniała swoją funkcję.

Czyszczenie wysokociśnieniowe

Przy wykorzystaniu metody czyszczenia wysokociśnieniowego należy najpierw całkowicie odkurzyć matę. Następnie należy ją zawiesić w odpowiednim miejscu i oczyścić natryskowo konwencjonalną myjką wysokociśnieniową. Pozostawić matę zatrzymującą brud do chwili całkowitego wyschnięcia najlepiej w stanie zawieszonym.

Metoda szorowania na mokro

Tylko dla wykładzin trwale przyklejonych. W tym przypadku należy wykorzystać automat ze szczotkami szorującymi. Czyszczenie należy rozpocząć od odkurzania odkurzaczem szczotkowym. Zabrudzenia uporczywe (np. tłuszcze lub oleje) wymagają regularnego stosowania szorowania na mokro w krótkich odstępach czasu.

Ważna wskazówka wymagająca pilnego przestrzegania!!!

Nigdy nie używać rozpuszczalników zawierających węglowodory chlorowcowane (np. tetry)!

Wykładzin czystej strefy przejścia nie wolno z zasady prac w pralkach!