

Betriebsanleitung / Technische Daten

MESSWEIN-WÄRMER



Eiskalter Messwein gehört nun der Vergangenheit an. Erwärmen Sie den Wein und / oder das Trinkwasser vor Beginn der Messe auf eine angenehme Temperatur auf, mit unserem Messwein-Wärmer. Eine Glasfaser verstärkte Kunststoffmatte mit integriertem Kunststoff-Flächenheizleiter garantiert eine gleichmäßige, homogene Wärmeabgabe. Dank der abwaschbaren, robusten Oberfläche ist dieses ca. 2 mm starke Produkt besonders pflegeleicht und haltbar. Die Messwein-Behälter werden vor Beginn der Messe auf dem Messwein-Wärmer platziert. Je nach Umgebungstemperatur wärmt sich der Wein / das Wasser nach 10-30 Minuten auf eine angenehme Temperatur auf. Ein Must-Have in jeder Sakristei.

Technische Daten:

- Maße: 27 cm x 27 cm
- Leistung: 15 Watt / 230 V
- Schutzklasse: II
- Inkl. Isolationsschicht
- Anschluss: 1,5 m Flachbandkabel und Stecker
- Farbe: hellgrau
- Anwendung: zum Aufwärmen von Messwein und Trinkwasser
- einfache Montage: auf- bzw. unterlegen - anstecken – heizen



Wo Sie den Messwein-Wärmer nicht verwenden dürfen:
Messwein-Wärmer sind nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen, wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt.
Der Messwein-Wärmer ist ausschließlich für den Gebrauch auf Tischen oder sonstigen ebenen Oberflächen zu verwenden.

Inbetriebnahme:

- Entfernen Sie alle spitzen Gegenstände von der Fläche, auf welche die Heizung aufgelegt werden soll.
- Der Messwein-Wärmer darf nicht auf unebenen Flächen (wie z.B. Gitterrosten, Kieswegen u. ähnlichem) verwendet werden.
- Der Messwein-Wärmer darf nicht bei tiefen Temperaturen (unter + 5°C) stark gebogen oder eingerollt werden.
- Heizung aus der Verpackung entnehmen, ausgebreitet auf einen ebenen Untergrund legen und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Nicht in gefaltetem oder gerolltem Zustand benutzen!
- Den Messwein-Wärmer nicht in der Badewanne oder Dusche in Betrieb nehmen!

Beim Betrieb beachten:

- Den Messwein-Wärmer nicht abdecken, keine Möbel draufstellen.
- Den Messwein-Wärmer vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper z. B. Reißzwecken untersuchen!
- Vor der Untersuchung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- VORSICHT! Keine Nadeln hineinstecken! Keine spitzen Gegenstände eintreten!
- Bei Automatikbetrieb (Zeitschaltuhren, Timer...) muss in angemessenen Abständen die Funktion kontrolliert werden, um ein unkontrolliertes Heizen zu vermeiden (z.B. Dauerbetrieb, Heizen im Sommer...)
- Netzkabel am Boden führen (nicht in geringer Höhe spannen) um Stolpergefahr zu vermeiden.

Reinigung:

- Beim Reinigen auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Nicht in der Waschmaschine waschen!
- Kein Wasser über den Messwein-Wärmer gießen oder in Wasser einlegen!
- Den Kunststoff nur feucht abwischen.
- Keine Chemikalien verwenden, die PVC auflösen! (z.B. Aceton)

Transport - Lagerung:

- Messwein-Wärmer nicht falten oder knicken!
- Möglichst in flachem Zustand transportieren.
- Messwein-Wärmer nicht am Netzkabel aufhängen oder an diesem nachschleifen.
- Unsere Produkte werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst, so dass mit Änderungen gerechnet werden muss.
- Fordern Sie deshalb regelmäßig neues Informationsmaterial an!