

## Pflegeanleitung *Kokos und Sisal*

- Unterhaltsreinigung** Eine tägliche Reinigung wird empfohlen. Benutzen Sie hierfür einen leistungsstarken Bürstensauger mit weichen Borsten (um Beschädigungen des Materials zu vermeiden). Verunreinigungen möglichst gleich nach der Verursachung entfernen und Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch aufnehmen.
- 
- Fleckentfernung** Vor der Fleckentfernung den Belag an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit und Materialbeständigkeit prüfen. Den geeigneten Fleckentferner sanft direkt auf den Fleck sprühen oder mit einem Tuch auftupfen. Bei älteren Flecken den Fleckentferner mit einer Naturfaserbürste vorsichtig einmassieren. Einige Minuten einwirken lassen. Den gelösten Schmutz mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, hierbei nicht zu stark reiben. Rückstände des Fleckentferners nach dem Trocknen vorsichtig ausbürsten. Bitte beachten Sie stets die jeweiligen Gebrauchsanweisungen des Reinigungsmittels/Fleckentferners.
- 
- Verschüttetes Wasser** Das Wasser mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen und vollständig trocken tupfen. Anschließend mit einem Fön von außen nach innen trocken föhnen.
- 
- Grundreinigung** Für das jeweilige Naturprodukt geeignete Reinigungsshampoos verwenden und hierbei ein großflächiges Durchfeuchten vermeiden. Den Schaumnebel gleichmäßig mit einer Naturfaserbürste in den Belag massieren. Nach dem Trocknen den gebundenen Schmutz mit einem Bürstenstaubsauger absaugen.

### Achtung

**Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoffbasis (Tetra)!  
Schmutzfangmatten dürfen grundsätzlich nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.**