

## Instrukcja obsługi/dane techniczne

### OGRZEWANIE PEDAŁÓW ORGANÓW KOŚCIELNYCH/OGRZEWANIE NA BLAT OŁTARZA

Grzeje stopy organisty, a także dłonie księży, ministrantów i wiernych w otoczeniu ołtarza.

Mata z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi ze zintegrowanym wstęgowym przewodem grzejnym z powłoką z tworzywa sztucznego gwarantuje równomierne oddawanie ciepła do otoczenia.

Za tym produktem o grubości zaledwie 2 mm przemawiają wysokojakościowy materiał oraz długoletnie know-how w zakresie wyposażania kościołów w systemy grzewcze.

#### **Dane techniczne:**

- Wymiary: 60 cm x 100 cm (lub wykonanie na miarę)
- Moc: 150 W/230 V (przy wymiarach 60 cm x 100 cm)
- Podłączenie: przewód płaski 2,5 m z wtyczką
- Barwa: jasno szara
- Przeznaczenie: do ułożenia na blacie ołtarza (pod obrusem) lub pod pedałami organów
- Prosty montaż: położyć - wetknąć do gniazda sieciowego - gotowe!

#### **Miejsca, w których nie należy użytkować ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza**

Ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, prysznice i podobne.

Ogrzewanie pedałów organów/ogrzewanie na blat ołtarza jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na blatach ołtarzy i pod pedałami organów.

#### **Uruchomienie:**

Z powierzchni, na której ułożone zostanie ogrzewanie należy usunąć wszystkie ostre przedmioty.

Nie kłaść ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza na powierzchniach nierównych (np. na kratkach metalowych, zwirowych ścieżkach i podobnych).

Nie wolno silnie wyginać lub zwiąć ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza w niskich temperaturach otoczenia (poniżej + 5°C).

Wyjąć ogrzewanie z opakowania, rozłożyć na powierzchni wymagającej ogrzania i wetknąć wtyczkę do gniazda sieciowego.

Nie używać w stanie złożonym lub zwiniętym.

Nie uruchamiać ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza w wannie lub w brodziku prysznicowym.

#### **Podczas użytkowania przestrzegać następujących wskazówek:**

Nie przykrywać ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza, nie ustawiać na ogrzewaniu mebli.

Przed uruchomieniem sprawdzić ogrzewanie pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza na obecność

ostrych przedmiotów, np. pluskiewek. Przed sprawdzeniem wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

**OSTROŻNIE!** Nie wkuwać w powierzchnię ogrzewania szpilek! Nie kłaść ostrych przedmiotów!

W warunkach automatycznej pracy ogrzewania (włączniki czasowe, programatory czasowe...) należy w rozsądnych odstępach czasu kontrolować działanie ogrzewania, aby zapobiec niekontrolowanej pracy urządzenia (np. praca ciągła, ogrzewanie w lecie).

Przewód sieciowy ułożyć na podłożu (nie rozwieszać na niewielkiej wysokości nad podłożem), aby wykluczyć groźbę potykania się.

# P. R. HAVENER

## Tapicerka sakralna

### **Czyszczenie:**

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy każdorazowo wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego! Nie prac w pralce! Ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza nie polewać wodą, nie wkładać do wody! Powierzchnię tworzywa sztucznego przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środków chemicznych rozpuszczających PVC (np. acetonu)!

### **Transport, przechowywanie:**

Ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza nie składać i nie zginać! Transportować możliwie w stanie rozpostartym (w przypadku zwinięcia ogrzewania promień wygięcia nie może być mniejszy niż 15 cm). Nie wieszać ogrzewania pedałów organów/ogrzewania na blat ołtarza za przewód zasilający i nie przesuwając go przez pociągnięcie za ten przewód. Nasze produkty są stale dopasowywane do aktualnego stanu techniki, co oznacza, że urządzenie mogło zostać poddane modyfikacji. Prosimy o regularne korzystanie z naszych nowych materiałów informacyjnych!

### **Przykłady wykorzystania:**

